

Элементы страницы Web-интерфейса

Описание

Данный раздел описывает основные компоненты интерфейса системы управления АТС — Web TO, доступные для просмотра и, при наличии прав, редактирования.


После успешной авторизации открывается веб-страница, содержащая:

- "Панель" — панель управления (расположена сверху);
- "Главное меню" (расположено слева);
- "Информационная панель" (расположена по центру).

The screenshot displays the Protei Web TO interface. At the top, there is a blue header bar with a "Меню" (Menu) button on the left and a "Панель" (Panel) section on the right. The "Панель" section includes a navigation menu with "АТС" selected, a "Главное меню" dropdown, and user information for "secureadmin". Below the header, the main content area is titled "Информационная панель" (Information Panel) and contains two main sections: "Общая информация" (General Information) and "Лицензия" (License). The "Общая информация" section lists system details: АТС (imSwitch5), IP (localhost), Логин (secureadmin), and Время авторизации (21-03-2025 12:47:33). The "Лицензия" section is titled "Лицензионные ограничения" (License Restrictions) and contains a table with columns "Ограничения" (Restrictions) and "Текущее / Разрешено" (Current / Allowed).

Ограничения	Текущее / Разрешено
Виртуальные АТС	1 / 5
Профили АТС	3 / 80
Профили речевой почты	0 / 5
Профили автоинформаторов	0 / 5
Одновременные соединения	0 / 160
Вызовы в секунду	0 / 20
Конференции	0 / 30

Панель управления содержит следующие элементы:




1. управляет видимостью боковой панели. При нажатии скрывает или отображает "Главное меню";
2. поле выбора **уровня управления** (по умолчанию отображается - "Главное меню");
3. информационная справка (глоссарий с распространёнными терминами);
4. обновление конфигурации (используется только по рекомендации технической поддержки Протей - для принудительного чтения конфигурации АТС);
5. меню пользователя отображает информацию о текущей учётной записи, версиях программного обеспечения и Web TO и предоставляет функцию выхода из интерфейса.

Для изменения уровня управления щёлкните по стрелке "вниз", расположенной в правой части поля выбора vPBX на "Панели":



— будет отображён список доступных объектов (так называемых **vPBX**):




Позиция "Главное меню" — это самый верхний уровень управления АТС (т.н. "Root");

Позиция "АТС (hPBX#1)", "АТС (hPBX#2)" и т.д. — это одна и более vPBX, которые содержат:

- "АТС" — произвольное имя, задаваемое при создании;
- "hPBX" — тип vPBX, выбираемый при ее создании (значение "hPBX" — по умолчанию);
- "#1", "#2" и т.д. — автоматическая нумерация vPBX в составе АТС.

Уровень Root ("Главное меню")

Каждый уровень (Root или vPBX) имеет собственный интерфейс управления. Интерфейс "Главное меню" — имеет следующий набор меню:



1. Главное меню — основные глобальные настройки, применяемые ко всем vPBX, входящим в состав АТС;
2. Маршрутизация — настройки адресации вызовов;
3. Медиа — настройки голосовых подсказок;
4. Журналы — отображение истории вызовов и действий пользователей;

5. Статистика — отображение статистической информации о вызовах;
6. Администрирование — настройка учётных записей и конфигураций системы;
7. Справка — краткий глоссарий;
8. Выход — завершение сеанса работы.

Уровень АТС (hPBX)

Для всех интерфейсов управления vPBX ("Виртуальная АТС") — однотипный набор пунктов меню:

The image shows a screenshot of the hPBX management interface menu. The menu is organized into several sections, each highlighted with a red rounded rectangle and a corresponding number:

- 1** ATC (hPBX#1)
 - » Профиль
 - » Параметры
 - » Заказ услуг
 - » Услуги
 - » Шлюзы
 - » Группы перехвата
 - » Абоненты
 - » Групповые настройки абонентов
 - » Остальные абоненты
 - » Телефоны/Аппараты
 - » Прошивки ТА
 - » Задачи управления ТА
- 2** Маршрутизация
 - » Пучки каналов
 - » Профили устройств
 - » Входящие направления
 - » Исходящие направления
 - » Расписание
- 3** Медиа
 - » Загрузить подсказку
 - » Удалить подсказку
 - » Установить подсказку
- 4** Журналы
 - » Вызовы
- 5** Ограничения
 - » Ограничение набора услуг
- 6** Доп. параметры
 - » Закрытые пользовательские группы
 - » Специальные вызывные сигналы
- 7** Администрирование
 - » Пользователи
 - » Конфигурация
- 8** Справка
 - » Глоссарий
- 9** Выход в главное меню

1. "АТС (hPBX#1)" — меню основных (локальных) настроек vPBX;
2. Маршрутизация — настройка адресации вызовов;
3. Медиа — настройки голосовых подсказок;
4. Журналы — отображение истории вызовов и действий пользователей в Web ТО;
5. Ограничения — управление глобальными разрешениями для PBX;
6. Доп.параметры — настройка специализированных функций;
7. Администрирование —настройки учетных записей и конфигураций системы;
8. Справка — краткий глоссарий;
9. Выход — переход в "Главное меню".

Более подробно об элементах меню и их назначении — см. в соответствующих статьях, касающихся настроек функций АТС.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.