

Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

Проверка режима «Запрет входящих вызовов (Сетевой DND)» с Селекторной связью (Интерком)

Для телефонов Yealink:

Для ручной настройки добавляется конфигурация ТА и активируется программная кнопка с подпиской на услугу «Запрет входящей связи».

Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №1.

冠 ПРОТЕЙ				
• Статус	~			
1 Ansayer	Ÿ	Версия	Вероня ПО Сборка	108.85.7.5 107.0.0.0.1.0
Octa	ř	Contraction of the Contraction o		
OSS	×	О	Ceptedweat yctpoactea AMR License	Installed Failed
Ф функции	~	Cath		
• Настройки	~	0	Flags internet	IPv4

Выбрать вкладку «Функции» и перейти в настройку «Переадресация и режим DND».

π протей

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, литер А, помещ. 30-Н, офис 615 Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

📶 ПРОТЕЙ			
🕕 Статус 🗸	Код вкл		0
💄 Алхаунт 🗸 🗸	Код выкл		0
😵 Сеть 🗸 🗸	Нет ответа	Baser	0
🛈 DSS 🗸 🗸	Таймер изменения статуса АСD (0~1	36 💌	0
Фунари ^	Цель		0
Переадресация и режим DND	Код вкл		0
Основные параметры	Код выкл		0
Заук	Использование DND запрещено		
Интерком	Принимать вызовы в режиме DND	Bernd	0
Трансфер	Номера		0
Захват вызова	Mode	○ Устройтство 🖲 Пользовательски	• 0
Контроль подключений	Акхаунт	2010 👻	0
Блокировка клавиатуры	Ctatyc DND	Barne	0
ACD	Код вкл	*26#	0
SMS	Кад выкл	#26#	0
Action URL			
Световая индикация	I	Сохранить Отмена	

графе «DND» применить следующие настройки:

- Разрешить принимать вызовы в режиме DND;
- Режим («Mode») выставить как Пользовательский;
- В списке «Аккаунт» выбрать аккаунт абонента №1;
- Разрешить отслеживание статуса DND;
- Вписать коды заказа услуги «Запрет входящей связи».

Пример маски запроса на заказ услуги Запрет входящей связи» (маски разделены символом «|»): #26*|#26*.(2,16)#(0,1)|a026.(2,16).

Пример маски запроса на отключение услуги «Запрет входящей связи» (маски разделены символом «|»): #26#(0,1)|a026.

Актуальный код заказа услуги доступен в Web-интерфейсе ImSwitch5 во вкладке «Заказ услуг».



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

Запрет вх. связи					
	Заказать	Отключить	Проверить		
Тон.	*26*.(2,16)*[012].[#26*.(2,16)#(0,1)	*#26#(0,1)		
Имп.	a26.(2,20)	a026.(2,16)			
Имп.	a26.(2,20)	a026.(2,16)			

Установить услугу Селекторной связи в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Перейти в PBX и выбрать вкладку «Услуги». Необходимо проверить, что существует правило для набора ISS-номеров.

	= AR +A		ACAMINE • 0 0 L scorobilit -
 Alt (MMBARE) Topoloxis Topoloxis Topoloxiput Device pityl 	Услупи Номера		
> 3099	О жазвание окранса	Watta	54
 Union Epittuchepesana 	O International	ALLO PLOTO ALLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO	Merch abroad and an
> Adoventia		04%330304046303050-00-543044%334030-504%334020-50-54	Weightpigeet buckle
 Epittomie voctpoliox atoversta 	O seat	KD ADAREADING	Talecoward Bactoria
 Ocraminal adventis 	0 🖛	RL/RADIO204	Dictorise clothe
 Streposcilorapasa 	0 📫	RUCCHING ALCOLOGICAL ALCOLOGICAL	Weigespigest technic
 Personance 1A Second concentration 1A 	O beloval	1.3.	Decipiense cityletta
P Manupristant 1	O eillary	18	Mingraphped technic
6 Hilling 1	O 998,085	016.3.35	100murt 8x018x (307y18135)
B Kostry 1	O WITHOUT	95.0.0	Deceptor

Если правило отсутствует, его следует создать через клавишу «Создать». В типе предложенных услуг нужно выбрать «Интерком» и вписать маску, содержащую в себе набор абонентом с префиксом ISS, например ISS.(1,55).

=	ATC III		ATC (MEMI) *	0 C Laconatain -
У	СЛУГИ Добивление сервиса			dimension (militaria
	2182mm4 (aj8m)2	Test		
	pression (Verspon		
	la(sa			
	88(-)		*	



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

Перейти в профиль абонента №2 и перейти к вкладке «Исходящие вызовы». Разрешить для абонента услугу «Интерком». Для этого следует отменить настройку по умолчанию, включить услугу и применить настройки.

Исходящие вызовы				
Intern	ational			
*	Включено	×	×	\oslash
info				
*	Включено	~	ж	\oslash
INTER	сом			
۸	Включено	~	×	0
_		Включит	ъ	

В профиле абонента №2 перейти к вкладке «Вызовы» и настроить Список интерком номеров. Для это нужно отменить настройки по умолчанию и выбрать номер №1. Включить услугу и применить изменения.



Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №2.



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

ΠΡΟ	тей			
О Стату	د ×			
1 Accay	нт ~	Версия (2)	Вероня ПО Сборка	108.85.7.5 107.0.0.0.0.1.0
Cens Cens		Сертификат устройства	Ceptedjexat yctpolicitaa AMR License	По уколчанию Installed Falled
С Функ О Настр	pen ~	Certs	Πορπ Internet	IPr4

Выбрать вкладку «DSS» и перейти к настройкам «Кнопки». Добавить клавишу с типом «Интерком», в качестве номера вписать ISS<номер абонента №1>.

🖬 ПРОТЕЙ							
• статус	() ()						
L Antapet	Keena 1-7	Keena b 14	Keonia 15-	21			
ð Cens	Keona	Pearse		Romp	Dealte	Anapyri	Pacarpene
oss 🛛	Genal	Anapet	• 0	yathawa w	2963	Anapet2	
	Genal	Manapage	* 6	52010		Accept2	
Кнопен клавнатуры	Keenato	NA.				NA	*
Марль расширский	Koonsatt	NA.				NA	*
	Keena12	NA				NA	*
Функции	Kienta13	NA				NA	*
Hactpolies	Keenat4	10.5				NA	*

Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №1.

Выбрать вкладку «Функции» и перейти к настройкам «Интерком». В этом разделе можно сконфигурировать реакцию ТА на Интерком-вызов. Включить использование специального звукового сигнала при принятии Интерком вызова.



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025



Тестовая процедура:

1. Абонент №1 нажимает на программную кнопку DND на телефонном аппарате: - на ТА абонента №1 рядом с номером отображается визуальное предупреждение об активированной услуге DND;

- услуга «Запрет входящей связи» заказана.

2. Абонент №3 поднимает трубку телефонного аппарата:

при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

3. Абонент №3 набирает номер абонента №1:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал занятости или вызов отбивается.

- вызов не поступает на аппарат абонента №1.

4. Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

2. Абонент №2 нажимает Интерком-кнопку на абонента №1:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

3. Абонент №1 автоматически оказывается в состоянии разговора с абонентом №2



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предпри- ятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвеча- ют всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуни- кациям.