

Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025


Проверка услуги «Речевая почта»

Для активирования услуги «Речевой почты» необходимо на ImSwitch5 перейти во вкладку vPBX:

Перейти в vPBX в раздел «Абоненты» и нажать на вкладку «Создать профиль». Тип подключения оставить по умолчанию, в графе «Номер» внести значение №18, подходящее под диапазон номеров. Применить настройку.



После применения настройки откроется окно «Создание профилей абонентов». Необходимо перейти к настройке типа абонента и задать значение «Услуга СРЕ». Применить настройку.






197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, литер А, помещ. 30-H, офис 615 Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025

Перейти в профиль абонента №6 и перейти во вкладку «Речевая почта».




Задать пароль на чтение, например, 1111. Сохранить данные настройки кнопкой «Применить».




197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, литер А, помещ. 30-H, офис 615 Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025



Перейти во вкладку «Услуги» и настроить время ожидания ответа, равное 10 секундам.




Перейти к секции «Переадресация» и настроить услуги «Переадресация по неответу» И «Переадресация по недоступности». Для это нужно отменить настройки по умолчанию, вписать номер Речевой почты (№18), на который будет реализована переадресация. Включить услугу и применить изменения.



197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, литер А, помещ. 30-H, офис 615 Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025



Тестовая процедура:

- 1. Абонент №4 поднимает трубку телефонного аппарата:
- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,
- 2. Абонент №4 набирает номер абонента №6:
- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).



197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, литер А, помещ. 30-Н, офис 615 Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 29.10.2025

- -на абонента №6 поступает вызов с абонента №4.
- 3. Абонент №6 не отвечает на вызов:
- срабатывает таймер ожидания ответа;
- вызов от абонента №4 отбивается;
- абоненту №4 проигрывается голосовая подсказка об активации услуги «Речевая почта» и предлагается записать сообщение для абонента №6.
- 4. На телефонном аппарате Абонента №6 приходит текстовое уведомление о наличии сообщения в голосовой почте:
- на телефонном аппарате абонента №6 висит сообщение о полученном сообщении Речевой почты.
- 5. Абонент №6 набирает номер речевой почты или нажимает на меню «Открыть сообщение»:
- после набора номера в трубке инициатора вызова слышна голосовая подсказка об имеющимся сообшении.
- 6. Абонент №6 набирает пароль доступа к речевой почте:
- после набора пароля в трубке инициатора вызова слышно оставленное голосовое сообщение.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предпри- ятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвеча- ют всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуни- кациям.