


SSW5. Вход в Web TO

Вход в Web TO выполняется через стартовую страницу (страница сервера веб-приложений ПРОТЕЙ). Для вызова стартовой страницы в адресной строке браузера необходимо набрать строку следующего формата: `http://<IP-адрес сервера веб-приложений ПРОТЕЙ>`

На стартовой странице представлен список ссылок на приложения Web TO. Пример стартовой страницы приведен на рисунке ниже:



Для настройки системы предназначены следующие приложения:

- «Интерфейс администратора АТС» – приложение для работы с правами старшего администратора


Подготовка к работе

Авторизация

Чтобы авторизоваться в Web-интерфейсе старшего администратора, необходимо открыть

Web-браузер, ввести в адресной строке IP-адрес страницы сервера Веб- приложений ПРОТЕЙ и выбрать «МКД: Интерфейс администратора АТС».

Во вкладке браузера откроется форма авторизации.



Авторизация пользователя

Логин

Пароль


imSwitch5

авторизация

Чтобы пройти авторизацию, требуется ввести логин и пароль учетной записи

Чтобы сменить язык формы авторизации, необходимо нажать кнопку [Смена языка] и выбрать язык из выпадающего списка.

После авторизации откроется заглавная страница Web ТО:



В рабочей области заглавной страницы отображается следующая информационная панель:

- Секция «Общая информация»:
 - АТС — название автоматической телефонной станции;
 - IP — IP-адрес аппаратной платформы mCore.SSW5 для Web TO;
 - Логин — учетная запись, под которой выполнен текущий вход в Web TO;
 - Время авторизации — серверные дата и время текущей авторизации.
- Секция «Лицензионные ограничения»:
 - Виртуальные АТС — текущее и максимальное количество vPBX;
 - Профили АТС — текущее и максимальное количество абонентских профилей внутри

всех vPBX;

- Профили речевой почты — текущее и максимальное количество профилей речевой почты;
- Профили автоинформаторов — текущее и максимальное количество IVR;
- Одновременные соединения — текущее и максимальное количество одновременных вызовов;

Примечание. Один вызов абонент-абонент означает два соединения.

- Вызовы в секунду — текущее и максимальное количество вызовов в секунду;
 - Конференции — текущее и максимальное количество активных конференций.
- Секция «Статистика вызовов»:
 - Отображает диаграмму по распределению вызовов (нагрузки) разных типов (входящие, исходящие) за последние сутки;
 - возможно построить диаграммы нагрузки для отдельных шлюзов.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.